MSX

Programme D.A.O (Dessin assisté par Ordinateur)

EDDYII MODE D'EMPLOI



HVANL LABORATORY INC.

INTRODUCTION

Le programme EDDY II et la Boule de commande "CAT" sont des outils tout nouveaux qui vous permettront d'utiliser votre écran de télévision comme moyen d'expression et d'en faire une création graphique originale. Vous pourrez devenir un artiste sans avoir de papier, d'instruments de peinture ou de dessin.

Cette nouvelle méthode présente beaucoup d'intérêt pour les jeunes et les moins jeunes. Elle utilise l'enregistrement des images sur cassette magnétique permettant la conservation et la reproduction à l'aide d'une imprimante classique ou couleurs. Les programmes peuvent être sauvegardés en langage BASIC, réexploités et modifiés autant de fois qu'on le désire pour créer d'autres programmes ou pour des buts éducatifs.

MENU "DESSIN"

Actionné par "THE CAT"

-Dessine une ligne droite





Marque des points

Dessine une courbe



Dessine des caractères

Peint les couleurs



Sélectionne des couleurs

Dessine un rectangle



Dessine un rectangle coloré

Dessine un cercle



0

Dessine un ovale

dessine une partie d'un cercle





gomme la dernière figure dessinée

PRINT (impression)



Change la position sur le menu

Change la couleur de l'écran



Change le crayon ou pinceau ou pointeur

Redessine le même tableau



Gomme tous les dessins faits

Sélectionne le Menu N° 2 (SIZE)





Sélectionne le MENU de sauvegarde

Sélectionne le Menu N°3 (REVISION)



Arrête le programme EDDY II

TABLE DES MATIERES

	Obtenir le maximum de votre création graphique Présentation Précautions Exemple Initiation Description Les quatre différents Menus Exemple de dessin Les courbes Dessin d'un rectangle Copie de dessin Pour revenir au Basic Symboles d'utilisation Sélection des Menus et couleurs Positior du crayon Utilisatior du ZOOM La mémoire ELFE Menu "Dessin Liste des outils par fonctions dessiner Ligne droite Rectangle Cercle Arc Le pinceau Correction Changement de couleur Reproduire le même dessin Imprimante Le Menu "SIZE" Types et largeurs de lignes et points Ligne courbe Peindre les couleurs Affichage des points Menu "REVISION" Exercice "REVISION" Changement de points "STEP"	P.6 P.7 P.9 P.112 P.1212 P.1212 P.1212 P.1212 P.1212 P.1212 P.1212 P.1316 P.131
	Correction	p.64
	REVISION de la taille d'un dessin	p.65
-	Recopie	p.66
-	Fonctions utiles	p.67
<u>-</u>	Sauvegarde Outils classifiés Sauvegarde sur cassette Sauvegarde sur disque Lecture sur cassette	p.70 p.71 p.74 p.76 p.78
	Lecture sur disque	p.79
	Sauvegarde	p.81
	Lecture de Data	p.82
	Effaçage d'un fichier	p.83
-	Noms de fichier	p.84

POUR OBTENIR LE MAXIMUM DE VOTRE CREATION GRAPHIQUE

Si c'est votre première expérience de création graphique, il vous suffira de suivre les directives de ce mode d'emploi. La méthode est simple. Il vous suffit de sélectionner une image sur le MENU ainsi que la couleur que vous désirez et ensuite utiliser cette image pour faire vos graphismes.

Dès que vous aurez appris les opérations de base, vous pourrez vous référer à ce mode d'emploi pour une révision. Il y a un index à la fin de ce mode d'emploi. Il y a plusieurs suggestions pour des utilisations originales de graphismes.

Si vous apprenez le BASIC, les programmes en Basic peuvent être combinés avec les programmes de créations graphiques. L'utilisation de la boule de commande "CAT" permet un gain de temps extraordinaire.


CONTENU DES CHAPITRES.

Liste de l'équipement - Installation - Précautions. Initiation . Choix du menu et des méthodes d'utilisation. Comment utiliser la correction, la taille, la couleur et la forme des dessins.

Sauvegarde des programmes.

Utilisation d'une cassette pour sauvegarder le programme de dessin en Basic par l'instruction SAVE et pour le recharger par l'instruction en Basic LOAD.

Indications pour l'utilisation de création graphique et d'un programme de démonstration.



TRACK BALL pour MSX

Boule de Commande appelée "THE CAT"

"THE CAT" se connecte sur le port N° 2 du NOYSTICK de votre MSX.

le branchement se fait sur un ordinateur au Standard

MSX - - couplé à un écran de télévision
ou moniteur couleur.

La Boule de Commande "CAT" a été spécialement conçue pour obtenir EN DIRECT (!) une accélération instantanée des graphismes et de la sélection des outils d'EDDY II sans avoir à passer par le langage BASIC.

Voici la liste des logiciels qui fonctionnent avec "CAT" :

EDDY II

Fruit Search

Roller Ball

Music EDITOR

Space Maze Attack

Hole in One

Space Trouble

Super Billiards

EDDY 11 est un Programme de Créations Graphiques avec 4 "Menus" interactifs immédiatement perçus par les symboles sur l'écran (Outils de travail)


Menu "DESSIN"
Menu "SIZE" (taille)
Menu/"REVISION"
Menu "SAUVEGARDE"


Précautions.

S'assurer que l'interrupteur est bien sur la position OFF avant d'insérer ou d'enlever votre cartouche.

La boule doit être rigoureusement propre pour fonctionner correctement. La nettoyer de temps en temps avec un chiffon doux.

Le connecteur de la boule doit être inséré dans l'entrée n° 2 du joystick. (L'appareil ne peut pas fonctionner si on utilise l'entrée n° 1)






Voici un exemple de dessin effectué avec la boule de commande "CAT".


INITIATION.

Assurez-vous que l'alimentation est sur la position OFF. Insérez la cartouche et mettez l'ordinateur sur la position ON, ainsi que le téléviseur. (La cartouche risque d'être endommagée si elle est insérée lorsque l'alimentation est sur la position ON)

L'affichage suivant apparaîtra automatiquement sur l'écran :



Le programme EDDY II se mettra en route lorsque vous aurez appuyé sur la touche FI et le menu s'affichera à droite de l'écrah,






DESCRIPTION DU PROGRAMME DE CREATION GRAPHIQUE EDDY II.

Voir illustration ci-dessous. Il y a une toile de tableau et plusieurs boîtes contenant les pinceaux, outils, peintures etc...

Le programme de création graphique vous permet d'employer ces outils qui sont affichés à droite de l'écran sous une forme schématique. Ceci est surnommé "MENU". Vous pouvez composer toutes sortes de dessins en utilisant la boule de commande et ses deux touches.



Faire un essai en faisant rouler la boule d'un côté à l'autre de l'écran pour vérifier si elle fonctionne correctement.

Si le menu n'est pas affiché à droite de l'écran, vérifiez :

cause

correction

- alimentation non branchée

- vérifier si les connecteurs son bien enfoncés.

Si la couleur mauve ne s'affiche pas :


cause

correction

 l'ordinateur était en route avant la connection de la boule appuyer sur le bouton RESET de la boule CAT ou du PHC 28 Comparez le dessin ci-dessous avec celui de la page I2. Le tableau affiché est le même avec le "menu" sur le côté droit de l'écran. L'indication "FREE 776I" en haut et à gauche représente le nombre d'octets libres. Les deux chiffres en bas et à gauche de l'écran représentent la position du crayon ou du pinceau ou du curseur sur l'écran.

Les points suivants méritent explication. Le "Menu" . Liste des fonctions détaillées. Comment dessiner.

- 1) Avec le crayon
- 2) Le Zoom
- 3) Description de la mémoire ELFE



Il existe en fait 4 différents "MENUS" et 2 sortes de couleurs qui peuvent être affichés sur l'écran et dont les détails figurent ci-dessous. Vous ne pouvez utiliser les outils d'un "menu" que s'ils sont affichés sur l'écran. Les numéros figurant entre parenthèses sous le Menu indiquent la page où l'on trouve le descriptif.

Menu Dessin (page 29)

Ce schéma montre un crayon, un pinceau, une gomme, un encrier et des couleurs ainsi que d'autres outils à dessin.

Menu "SIZE" détaillé de sélection des formes et couleurs de dessin (pages 45 à 47)

L'on peut, bien entendu, utiliser beaucoup d'autres outils pour faire un dessin, mais si l'on étendait la gamme, il y aurait des difficultés pour les trouver. Le Menu "SIZE" vous permet de sélectionner non seulement la taille, mais également la méthode et le nombre de points ainsi que la couleur.

(page 53)

Menu "Révision" Lorsque vous faites des dessins sur papier, il est souvent ennuyeux de gommer des lignes ou changer l'emplacement des différents objets. La méthode de révision vous permet de gommer, recopier, changer de couleur et de taille sans difficulté.


Sauvegarde des dessins (page 69)

Ce menu vous permet de sauvegarder tout dessin que vous avez réalisé, sur cassette magnétique ou disquette souple 5 1/4 inches si vous avez choisi l'option lecteur de disquettes. Il y a plusieurs méthodes de sauvegarde de disquettes. l'une étant de sauvegarder le dessin dans un programme de langage BASIC qui peut être utilisé pour d'autres programmes.

EXEMPLE DE DESSIN

Essai de réalisation d'une ligne bleue. Lorsque vous commencez le programme, la couleur du dessin est le blanc. Choisissons une couleur différente.

- 1. Faire bouger la couleur mauve vers l'encrier
- 2. Appuyer sur le bouton rouge de la boule de commande. Le menu affichera une gamme de couleurs



- Utiliser la boule de commande pour faire bouger le pinceau sur la position de peinture bleue. Le tube de peinture bleue doit clignoter.
- Appuyer de nouveau sur 'e bouton rouge. La carte des couleurs disparaîtra menu revient à l'écran.


Les symboles qui son. Lisés dans ce manuel sont dessinés ci-dessous.



- 5. Faire bouger la balle de commande et envoyer la couleur mauve sur l'outil traceur de lignes (voir p.35)
- 6. Appuyer sur le bouton rouge. Le menu disparaît et un crayon apparaît sur l'écran. Quand vous faites bouger la balle de commande, le crayon bouge. Faites l'essai.
- Faire bouger le crayon à la position sur laquelle vous désirez commencer votre dessin.
- Appuyer sur le bouton rouge.
- Faites bouger la balle et le crayon. Une mince ligne verte se dessinera à partir du point où vous avez appuyé sur le bouton rouge jusqu'au point où vous arrêtez le crayon.

Ceci est une ligne temporaire en pointillé pour vous aider.

10. Validez cette instruction en appuyant sur le bouton rouge lorsque vous avez décidé de la position exacte de la ligne. La ligne en pointillé sera remplacée par une ligne bleue continue.




Lorsque vous faites vos essais pour la position de la ligne continue, il vous est possible de changer le point de départ en appuyant sur les deux boutons de votre commande de balle (Boutons rouge et gris en même temps). La ligne en pointillé disparaît et vous pouvez recommencer à partir du point 7.

N.B. Un "ZOOM" ou Oeil Magique fera apparaître la position de votre crayon ou pinceau dans une lucarpe en haut et à gauche de l'écran.

Exemple de dessin d'une deuxième ligne.


- 11. Faire avancer le crayon de la position où vous êtes arrêté. Une ligne en pointillé apparaîtra.
- 12. Lorsque vous avez trouvé la position sur laquelle vous désirez vous arrêter, appuyer sur le bouton rouge.
 Une deuxième ligne continue apparaîtra, reliée à la première ligne. Voici le schéma



Maintenant nous pouvons dessiner une ligne séparée des deux autres lignes.

13. Appuyez d'abord sur les deux boutons (rouge et gris simultanément). La ligne pointillée n'apparaît plus. Le bouton gris est utilisé pour gommer la ligne pointillée.

Pour refaire une nouvelle ligne, recommencez à la position 7 et jusqu'à 10. Voici le schéma :



 Appuyez sur le bouton gris. Le menu apparaîtra à droite de l'écran.

Les courbes.


Les lignes que vous avez dessinées restent à l'affichage : (voir p. 41 pour l'effacement de l'écran).

- 1) Appuyez sur le bouton dris
- 2) Placez la couleur mauve sur la position



(voir page 49)

- Appuyez sur le bouton rouge. Le menu disparaîtra et le crayon apparaîtra. Positionnez le crayon à l'endroit où vous désirez dessiner votre courbe.
- 4) En maintenant le bouton rouge appuyé,
- faire tourner la balle. Une ligne doit apparaître qui suivra le mouvement du crayon.
- Lorsque vous libérez le bouton rouge, une ligne sera tirée.
- 7) Pour revenir au MENU, appuyer sur le bouton gris. Voici le schéma :




Dessin d'un rectangle mauve.

Sélectionner d'abord le mauve à l'aide du dessin de l'encrier. Lorsque vous avez fait votre sélection, le "menu" réapparaît sur l'écran. Il y a deux choix de rectangles. L'un, à gauche, est pour dessiner le périmètre. L'autre, à droite, pour dessiner les rectangles colorés. Notre choix se porte sur celui de droite.



Le menu disparaît et le crayon revient. Procédez par les séquences suivantes :




Le dessin du rectangle étant facile, nous pouvons procéder à une expérience plus intéressante. Utilisons le Menu de Révision. (voir page \$3).

Copie de dessin.

Appuyer sur le bouton rouge de la commande de boule et le menu Révision est affiché tel qu'il apparaît sur le dessin à droite. Ensuite, appuyer à nouveau et le Menu Révision disparaît. Un pointeur est affiché à l'écran. Ce pointeur agit de la même façon que le crayon. Si vous bougez le pointeur, vous pouvez copier un secteur du tableau que vous désirez et le replacer à l'endroit voulu.





Si vous voulez recopier la même image ailleurs, il vous suffit de bouger le pointeur à l'endroit voulu. S'il s'agit d'une autre image, 'il faut gommer les lignes et répéter la même procédure.

POUR REVENIR AU PROGRAMME BASIC

Vous pouvez sauvegarder les dessins que vous avez fait sur une cassette magnétique. Cette méthode est expliquée à la page 72, 74

Pour revenir au BASIC, il faut Appuyer pour revenir au Menu de Révision

Ne pas oublier de mettre l'interrupteur sur la position OFF avant d'enlever la cartouche.


Une liste complète des symboles utilisés pour la CREATION GRAPHIQUE figure en pages 34 à 40. Vous pourrez toujours vous y reférer.

Symboles d'utilisation

3	Envoyer la couleur mauve sur un symbole dans le menu - (cet exemple représente un encrier = couleur)
[X].	Envoyer le pointeur sélectionner un outil au menu (exemple : les ciseaux = pour correction)
	Envoyer le pinceau pour sélectionner une couleur
	Envoyer le pointeur pour sélectionner une couleur
1	Utiliser la boule de contrôle pour que le crayon sélectionne une position donnée
<i>p</i>	Utiliser la boule de contrôle pour que le pinceau sélectionne une position donnée
\rightarrow	Bouger un outil dans la direction indiquée
>	Ligne en pointillé indiquant une position
台	Appuyez sur le bouton blanc
	Appuyez sur le bouton rouge
$\langle \bar{r} \rangle$	Pression continue sur le bouton rouge
	Relâcher le bouton rouge

Sélection des Menus et des Couleurs.

Il existe 4 différents MENUS et 2 sortes de couleurs. Le schéma suivant vous montre comment afficher ces différentes options sur l'écran.




POSITION DU CRAYON

Les deux chiffres qui apparaissent en bas et à gauche de l'écran méritent une explication. Faites le test suivant.

Revenez au Menu et choisissez de tracer une ligne


Le crayon apparaîtra sur l'écran. Imprimez une rotation à la boule et vous pourrez constater que les chiffres changent au fur et à mesure. Envoyez la boule vers l'extrême gauche. Le chiffre supérieur affichera 0. Vous constaterez que lorsque le crayon est envoyé en haut de l'écran, le chiffre inférieur revient à 0. Envoyez le crayon vers l'extrême droite et le chiffre supérieur devient 255 et vers le bas 191 pour le chiffre inférieur.

Il s'agit là de la position des points sur l'écran. Sur chaque ligne horizontale, il y a 256 points et I92 sur chaque ligne verticale. Cela donne un total de 49152 points. Les chiffres vous situent la position du crayon ou du pointeur.



Dans l'exemple pris, le crayon est situé à II7 points de la gauche et à IOI points du haut.

UTILISATION DU "ZOOM" (ou Oeil Magique)



Utilisation du ZOOM

Pour situer la position du crayon.

Exemple : . Pour joindre deux lignes . Pour faire des points précis . Pour agrandir la surface à colorer et

éviter un débordement

. Pour vérifier le choix de couleurs.

LA MEMOIRE "ELFE"

Cette mémoire est invisible et permet d'oublier des instructions et les faire disparaître de l'écran. Une seule instruction contraire permet de rappeler les instructions oubliées par ELFE (voir page 64). La mémoire ELFE peut être utilisée pour le "menu" de révision, également pour transformer un dessin en programme BASIC et le sauvegarder.

Limites de la Mémoire Elfe.

Cette mémoire dépend de la taille mémoire de votre ordinateur. Le chiffre en haut et à gauche de l'écran indique le nombre d'octets restant en mémoire (FREE). Lorsque de chiffre passe à 0, c'est qu'il n'y a plus d'espace dans la mémoire.

> FREE 7739

Vérification des"steps"mémorisés (niveaux)

Lorsque vous êtes sur

et 🕌


appuyez sur le bouton rouge, le menu de révision s'affiche avec, en haut et à droite de l'écran STEP 30. Le chiffre 30 montre combien de steps ont été mémorisés par ELFE.



RESUME DU SYSTEME D'EXPLOITATION DU PROGRAMME DE CREATION GRAPHIQUE

EDDA II

Dans le cas de l'utilisation d'un lecteur de disquettes, il est nécessaire de formater la disquette.




FORMATAGE D'UN DISQUE SOUPLE

Les instructions concernant cette page vous seront livrées avec le manuel d'utilisation d'un lecteur de disquettes (en option)

FORMATAGE D'UN DISQUE SOUPLE

Les instructions concernant cette page vous seront livrées avec le manuel d'utilisation d'un lecteur de disquettes (en option)

UTILISATION DU MENU "Dessin"



PROGRAMME DE CREATION GRAPHIQUE "EDDYII"

MENU "DESSIN"

Actionné par "THE CAT"

Voir	dė	tails	-	Voir	dét	ail
page	35	-Dessine une ligne droite	Q Q	17-	page	
	35	Dessine une courbe	Q ABC	Dessine des Caractères		38
39,	40	Peint les couleurs	1	Sélectionne des couleurs	•	34
р.	36	Dessine un rectangle		Dessine un rectangle coloré	9"	36
	37	Dessine un cercle	00	Dessine un ovale		37
•	38	dessine une partie d'un cercle		gomme la dernière figure dessinée	•	41
•	44	PRINT (impression)	₽ +#	Change la position sur le menu		43
••	42	Change la couleu de l'écran	-¦-	Change le crayon ou pinceau ou pointeur		42
•	43	Redessine le même tableau		Gomme tous les dessins faits		41
•	47	Sélectionne le Menu N° 2 (SIZE)		Sélectionne le MENU de sauvegarde	**	7 1
••	54	Sélectionne le . Menu N°3 (REVISION)	U	Arrête le programme EDDY II		21

LISTE DES OUTILS PAR FONCTION

DESSIN



sélectionne les couleurs (p.34)



dessine des points(p.34)



dessine un rectangle (p. 36)



dessine un cercle(p.37)



dessine des caractères (p.38)



peint des couleurs (p.39,40) utilisé pour sélectionner toutes les couleurs samf lorsqu'on utilise le pinceau



dessine une ligne droite (p. 35)



dessine un rectangle coloré (p. 36)



dessine un ovale (p. 37)



dessine une courbe p. 35]



dessine un arc de cercle (p. 38)

CORRECTION



gomme la dernière image dessinée (p. 41)



gomme tous les dessins (p. 41)

FONCTIONS UTILES



changement du crayon, du pinceau et des couleurs (p. 42)



changement de la couleur de fond (p. 42)



redessine le dernier dessin (p.43)



change la position sur le menu


PRINT

imprime le dessin sur papier (p.44)

Dans les dessins qu'on a réalisés sur l'écran, il arrive que les lignes tirées ne sont pas nettes, mais que la couleur déborde de la ligne géométrique tracée. Dans le système MSX, il y a des limites dans la façon dont on utilise les couleurs. Ci-dessous, on décrit ces limites et montre comment on peut réduire ces bavures au minimum possible.

Pourquoi il y a des débordements.

EDDY II fonctionne avec l'écran N°2 des ordinateurs MSX à haute résolution pour les graphiques. (Se référer au manuel d'utilisation des ordinateurs standard MSX). Dans ce standard, 8 points sont alignés horizontalement pour former un bloc. On ne peut utiliser que 2 couleurs au maximum dans un bloc (par exemple 2 points rouges sur un fond vert) et si on essaie d'introduire une 3è couleur (par exemple un point bleu à côté d'un point rouge), cette couleur rouge devient de même couleur que la bleue (les points rouges deviennent bleus).




Comment limiter les débordements des couleurs

La façon la plus simple de limiter ces débordements est de colorer en premier lieu la zone à dessiner,

avec une certaine couleur, puis peindre la 2è couleur au-dessus de la première couleur. De cette façon il y a seulement 2 couleurs dans un bloc.

Comment localiser où un bloc commence et où il finit.

Utiliser dans le même "SIZE", l'intervalle de 4 points (4) ou l'intervalle de 8 points (F) (page 42). Voir explications données dans le chapitre "Le menu SIZE et son utilisation" commançant à la page 42 et finissant à la page 47.



DESSINER

SELECTION DES COULEURS



Fonction : Sélectionner les couleurs pour les lignes et les caractères

> Vous pouvez choisir parmi I6 couleurs Ces couleurs pourront être utilisées sur le menu complet :



Méthode



MARQUER DES POINTS




Faire un point avec le crayon
Choisir la taille des points (parmi 8 tailles)
" la couleur



DESSINER UNE LIGNE DROITE

Utiliser le crayon pour dessiner une ligne entre deux points.





DESSIN D'UNE COURBE






DESSIN D'UN RECTANGLE

Rectangle entre deux points indiqués par le crayon.

La couleur est sélectionnée par l'encrier.

Exécution :






DESSIN D'UN CERCLE

(L'écran affichera un ovale, mais l'imprimante ressortira le cercle)

Fonction: Un cercle sera dessiné basé sur le point central et le rayon indiqué par le crayon La couleur sera sélectionnée avec l'encrier.






DESSIN D'UN OVALE

(peut être utilisé pour faire un cercle sur l'écran)

Fonction: L'ovale est basé sur le point au centre, les points des deux axes étant indiqués par le crayon.

- . La couleur est sélectionnée par l'encrier
- Il est possible de dessiner des ovales plus grands que l'écran.



DESSIN D'UN ARC




Fonction : L'arc dessiné est basé sur le point central, le rayon, le point de départ et le point d'arrivée indiqué par le crayon.

Caractéristiques :

- La couleur est sélectionnée par l'utilisation de l'encrier
- Vous pouvez dessiner un arc plus grand que l'écran
- Le point de départ est fixé par le crayon lorsque le rayon est indiqué
- L'arc se dessine dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Exécution :






DESSINE DES CARACTERES

Fonction: "Essine les caractères du clavier à la position diquée par le crayon

Caractéristiques :

- . La couleur est sélectionnée par l'encrier
- . Les caractères du clavier MSX peuvent être utilisés.



Pour annuler un caractère, il faut appuyer sur le bouton blanc




LE PINCEAU PEINT LES COULEURS (sélectionné dans le menu "SIZE"

Fonction: Peinture des petites surfaces

- Caractéristiques : . Les couleurs des lignes peuvent être de toutes les couleurs
 - . Vous pouvez choisir entre I20 couleurs
 - . Il peut y avoir mélange de 2 couleurs alternées AVDIT ME
 - . Vous ne pouvez pas utiliser une couleur donnée si elle existe déjà sur le dessin
 - . Attention au débordement. Si la surface n'est pas bien délimitée, la couleur débordera.

Exécution :

couleurs



Lorsque vous bougez le pointeur et appuyez sur le bouton rouge, différentes couleurs apparaissent. Il en existe I5.

·e

THE


Si vous choisissez cette position. vous obtiendrez la même couleur duë le dernier essai

Appuyez sur le bouton rouge lorsque la couleur choisie apparaît





Pour interrompre, vous pouvez appuyer sur le bouton blanc



Vous pouvez arrêter en cours d'exécution en appuyant sur les touches CTRL STOP simultanémenr.




LE PINCEAU PEINT LES COULEURS (Sélectionnées également dans le MENU "SIZE")

Fonction : A la différence de la page 39, la surface traitée est située entre des lignes qui sont de la même couleur que la peinture choisie.

Caractéristiques : . La couleur est choisie en utilisant l'encrier

- Les dessins qui ne sont pas de la même couleur que la peinture choisie seront recouverts complètement.
- . Vous avez un choix de I6 couleurs
- Attention au débordement, si la surface n'est pas bien délimitée par des lignes.
- Il n'est pas possible d'interrompre la peinture une fois commencée.

Exécution : Exemple de peinture en bleu (lorsque le rectangle rouge est fait en premier et le rectangle bleu ensuite).



CORRECTION



La gomme efface le dernier dessin.


Fonction : La gomme efface le dernier dessin (seulement)

Caractéristiques :

- Les instructions en mémoire sont également effacées.
- Pour les courbes, le dessin effacé est précisé page 49

Les dessins et caractères autres que les courbes sont effacés un par un. Si vous désirez effacer des dessins faits antérieurement, vous pouvez utiliser les instructions page 64 du les ciseaux.

Exécution :






EFFACEMENT DE TOUS LES DESSINS SUR L'ECRAN

Fonction : Effacement de tous les dessins sur l'écran

Caractéristiques : . Effacement de toutes les instructions en mémoire

Effacement de la couleur aussi.





CHANGEMENT DE COULEUR DU



Fonction : Le changement de couleur

Caractéristiques :

- . Vous pouvez utiliser I6 couleurs
- l'échantillon figurant au bas à gauche des couleurs est noir
- l'échantillon figurant au bas à droite est transparent. Les couleurs ne sont pas interchangeables.

Exécution :







CHANGEMENT DE COULEUR DU FOND

Fonction : Changement de couleur du fond

Caractéristiques :

- . Choix de I6 couleurs
 - l'échantillon de couleur en bas, à gauche est noir
 - l'échantillon de couleur en bas à droite est transparent et la couleur de la marge peut colorer tout l'écran.







REPRODUIRE LE MEME DESSIN


Fonction : Gommer le dessin présent et le reproduire du début

Caractéristiques : Si les différentes instructions n'ont

pas été mémorisées, cela n'est pas possible. (exemple, si l'outil de révision

a été utilisé)

Exécution :






CHANGEMENT DE LA POSITION DANS LE MENU

Fonction : Change ment de la position dans le menu

Caractéristiques :

- . L'outil du "Menu" peut être déplacé n'importe où sur l'écran
- . Les chiffres n'apparaîssent pas






IMPRIMANTE


Fonction : Copie d'écran sur imprimante (parallèle)

Caractéristiques :

Copie (HARD COPY) sur imprimante ou graphique couleurs



UTILISATION DU MENU "SIZE"



LE MENU "SIZE" ET SON UTILISATION

TYPES ET LARGEURS DES LIGNES ET DES POINTS (p.48)	ligne droite largeur I point ligne droite largeur 2 points ligne droite largeur 3 points	ligne décorative largeur I point ligne décorative largeur 2 points ligne décorative largeur 3 points
	ligne droite	ligne décorative largeur 4 points
MANQUE DE RONI DE LIGNES COURBES (p.49)	en 5 points	unité en 2 points unité en 8 points
COULEUR DE PEINTURE (p.50)	I6 couleurs &	120 couleurs
ZOOM (Oeil Magique) (p.49)	pas affiché 🔲	affiché
POSITION AFFICHAGE DE POINTS	intervalle 4 points 4	intervalle 8 points
(p.51)	intervalle	8 points, le crayon F sélectionne
	affichage sans points	RETOUR AU MENU "DESSIN"

UTILISATION DES OUTILS DU MENU "SIZE"

Les outils du Menu "SIZE" sont différents des outils "DESSIN" ou "REVISION". Ils sont utilisés uniquement pour déterminer la taille des lignes ou des points ; également pour sélectionner la méthode choisie pour peindre et pour la position du ZOOM ou "Oeil Magique".

Exécution :

et appuyez sur la touche rouge de la boule.

Méthode de Base.

Dans le Menu "SIZE", il y a 5 hachurages mauves, c'est à dire un pour chaque section paraissant sur la page 46. Ceux-ci font la sélection des outils. Il suffit de placer votre pointeur sur la case voulue et appuyer sur le bouton rouge pour valider cette sélection.

Pour le retour au Menu "DESSIN", appuyez sur et sur le bouton rouge.

TYPES ET LARGEUR DES LIGNES ET POINTS.

THE

	lignes droites et points largeur l point	
	lignes droites et points largeur 2 points	
	lignes droites et points largeur 3 points	
	lignes droites et points largeur 4 points	
	lignes décoratives & points largeur l point	
L-1-19	lignes démoratives & points largeur 2 points	application and rejunctions and
10-0-04	lignes décoratives & points largeur 3 points	***************************************
F00008	lignes décoratives & points largeur 4 points	***************************************

Fonction : Déterminer la largeur des lignes et la taille des points.

Caractéristiques :

la largeur des lignes et la taille des points commande uniquement les outils de dessin suivants :



IRREGULARITE DES LIGNES COURBES



dessine une courbe avec 2 points

dessine une courbe avec 3 points

dessine une courbe avec 5 points

dessine une courbe avec 8 points

Fontion: Utilise le minimum de points pour dessiner une courbe

Caractéristiques :

- . Moins il y a de points, plus ligne est courbe.
- Les instructions pour chaque segment sont retenues, quel que soit le nombre de points.
- L'unité de points retenue ne commande que l'outil :



ZOOM (Oeil Magique)



cache le Zoom

affiche le Zoom

PEINDRE LES COULEURS




I6 couleurs


Fonction : Le pinceau peut peindre I6 couleurs.

- Caractéristiques :

 Les I6 couleurs sont celles utilisées en BASIC
 - . Les couleurs sont choisies par l'encrier dans le Menu "Dessin"



Si l'on choisit le BLEU, le pinceau peint tout en Bleu.





120 couleurs

Fonction: I20 couleurs disponibles

Caractéristiques :

- Les I20 couleurs sont obtenues en altérnant les lignes de 2 couleurs différentes.
- Les couleurs utilisées sont choisies sur les échantillons affichés.
- Le pinceau agit à l'intérieur des surfaces délimitées quelles que soient les couleurs des lignes.

AFFICHAGE DE LA POSITION DES POINTS



Affichage de points sur un carré de 4 points d'intervalle

Affichage de points sur un carré de 8 points d'intervalle

Affichage de points sur un carré de 16 points d'intervalle

Affichage de points sur un carré de 8 points d'intervalle (avec le crayon libre pour utilisation)


Aucun affichage

Fonction : Affichage de points blancs sur l'écran pour repérage Caractéristiques :

- . Il n'est pas possible de peindre de couleur lorsqu'il y a des points blancs sur l'écran
- Le crayon ou le pointeur bougera sur les points blancs lorsque l'une des cases ci-dessus mentionnées sera sélectionnée.
- Si l'on utilise une imprimante, la position des points blancs apparaîtra.
- . L'on peut gommer les points en sélectionnant la case vide

Utilisations :

- . Papier graphique pour dessins
- . Statistiques ou tableaux de pourcentage, etc...
- .Toile de fond pour faire des programmes de jeux, etc...
 - . Ecriture ou définition de caractères.
 - Etude de la position de blocs pour éviter les débordements de couleurs.



53

LE MENU "REVISION"

Pour afficher le Menu "Révision", il faut se positionner sur le crayon et appuyer sur le bouton rouge.

Indique le dernier "STEP" avec un pointeur cligno- tant. voir p.62			Indique le Ier "STEP" avec un pointeur clignotant (p.62)
Indique le STEP suivant avec un pointeur cligno- tant . (voir p.62)			Indique le STEP précédent avec un pointeur clignotant (p.62)
Utilise un pointeur cli- gnotant pour désignerle STEP désigné (v.p.63)		1	Change la position du dessin ou la forme (v.p.65)
Gomme la position cligno- tante (v.p.64)		X	gomme le dessin désigné par le clignotement (p.64)
Recopie une partie de l'écran (p.66)		← ===	Change la position de l'outil (p.67)
Change la couleur d'un dessin (v.p. 65)	P.	-;-	Change les couleurs du crayon, du pinceau ou du pointeur (p.58)
Change la couleur du fond (voir p. 67)			Change la couleur du cadre (voir p. 67)
Fait tourner tous les dessins dans le sens indiqué (p. 68)	0	X	Gomme seulement les instructions enregistrées (voir p.64)
Gomme 1'outil (p.67)			RETOUR AU MENU "DESSIN"

LES OUTILS DE REVISION

Pour changer les points STEP (indiqués par la main cliquotante





Indication du dernier point STEP (p. 62).



Indication du premier point STEP (p. 62).





Indication du point STEP précédent(p. 62).



Pour chaisir librement le point STEP (p. 63).



EFFACAGE



Efface la position avant un clignotement (p. 64).



Efface tous les symboles dessinés après le clignotement (p. 64).



Efface toute la mémoire (p. 64)

REVISION



Changement des positions ou de leur forme (p. 65).



Change la couleur des formes (p. 65).



Copie une partie de l'écran à un autre endroit (p. 65).

FONCTIONS UTILES



Changement de la position du Menu (p. 67).



Effacage du Menu (p. 67).



Changement du fond (p. 67).



Changement du cadre (p. 67).



Changement de couleur des pointeurs (p. 68).






SCROLL du dessin (p. 68).

REVISION

La mémoire ELFE se rappelle les choses suivantes :

- La position où vous avez appuyé sur le bouton rouge avec le crayon ou le pinceau
- La position de commencement et de fin dans la page 49.

Les positions ci-dessous représentent des STEPS. Ces positions sont très importantes quand vous utilisez le pointeur NOIR (p.63). Les STEPS sont indiqués par 0.



La mémoire ELFE se souvient également de :

- . la couleur sélectionnée
- . l'ordre d'exécution des dessins.

Détails sur le pointeur : d

La main pointeuse qui clignote indique le dernier STEP (étape) sur le MENU REVISION.

Cela permet de faire les choses suivantes :

- Changer la position du STEP, ce qui a souvent pour effet de changer le dessin
- Changer la couleur
- Gommer le dessin
- Gommer tous les dessins suivant le pointeur.

Il existe une deuxième main pointeuse NOIRE dans les instructions. C'est la main de "REVISION". La révision se fait grâce à la mémoire ELFE.

EXERCICES DE REVISION


Faire un cercle et un rectangle peint en utilisant les procédés suivants :


- I. Gommez tous les dessins sur l'écran
- 2. Sélectionner la couleur NOIRE
- 3. Dessiner le cercle (voir à droite)
- 4. Changer la couleur en rouge
- Dessiner un rectangle de couleur qui déborde sur une partie du cercle (voir à droite)
- 6. Afficher 1e Menu "DESSIN"
- 7. Appuyez sur 📉 🎳 pour afficher le Menu "Révision.

Changement du rectangle.

Faire un changement de la forme du rectangle. Le pointeur sur sur et ...

appuyer sur le bouton rouge.
Lorsque vous bougez la boule, la main
pointeuse noire est affichée. Bougezla diagonalement et appuyez sur le bouton
rouge. L'image disparaîtra et sera redessinée et vous montrera l'exemple
à droite.






Changement de la position du rectangle.

Faire: 👸 🖾 → 🏅

Le clignotement du pointeur bouge vers le haut et à gauche du carré. Cela indique une descente d'un STEP. Continuez en faisant

Ø.→ ¥ 3




. Le point A a bougé vers A' Le point B n'a pas changé.

Le rectangle a bougé d'une position sur le cercle à une position située à côté du cercle.

Changement de couleur.

Le changement de couleur est simple.


Ö 🖸 → 💆 → 💆 (select any color) → 👗





Changement de la taille d'un cercle.

Lorsque vous avez le périmètre du cercle. (voir illustration à gauche).



Le cercle devient plus petit. Vous pouvez changer le point central du cercle et la couleur de la même façon.

<u>Résumé</u>:

- . Vous pouvez bouger la main pointeuse d'un step ... à l'autre.
- . Dans un dessin il y a plusieurs "steps" (étapes).
- . En changeant un "step", vous changez la forme et la taille du dessin
- . Si vous bougez tous les"steps" d'un dessin, vous pouvez faire bouger tout le dessin.
- . Redessiner au-dessus d'un autre dessin n'enlève pas le premier dessin.
- . Yous pouvez changer les couleurs facilement.

REVISION (Classification)

Il y a quatre classifications.

. Outils pour faire changer le clignotement de la main pointeuse



- Outil pour gommer la mémoire ELFE sans enlever les dessins



 Outils à utiliser seulement pour le point "STEP" indiqué par le clignotement



. Autres outils à utiliser



CHANGEMENT DE POINTS "STEP"

INDIQUE PAR LE CLIGNOTEMENT

DE LA MAIN POINTEUSE



Indique le dernier point de "STEP" avec une main pointeuse qui clignote

Exécution :





Indique le premier point

Exécution :





Indique le prochain "STEP"

Exécution :





Indique le "STEP" précédent

fonction : indique le "Step" précédent avec un clignotement.





Fonction: Indication des points STEP en faisant bouger le clignotement de la main pointeuse pour permettre une révision.


Caractéristiques :

 Spécifie les points STEP que l'on désire réviser ou les points indiqués par 0 avec la main pointeuse



- Revoir à la page 56 où les points STEPS sont situés.
- . Il faut indiquer les points STEP correctement, autrement le clignotément ne se fera pas.

Exécution



Utiliser le ZOOM (Oeil Magique) pour positionner les points.

CORRECTION



Gommage de l'image clignotante.

Fonction : Gomme uniquement l'image qui clignote

Caractéristiques : .

Enlève le dessin de l'écran et aussi de la mémoire.

Exécution





Coupe tous les dessins faits après le clignetement.

Caractéristiques :

Les dessins sont coupés non seulement du tableau mais aussi de la mémoire.

Exécution :





Comme seulement les instructions mémorisées.

Fonction : Gomme seulement les instructions mémorisées.

Caractéristiques :

- . On ne peut pas rappeler la mémoire une fois qu'elle a été gommée
- . On peut imprimer le dessin avec une imprimante
- . Il est possible de sauvegarder un dessin avant que la mémoire arrive à 0.






REVISION

Fonction: Changement de la position, de la forme et de la taille d'un dessin.

Caractéristiques :

- . Vous pouvez bouger tous les points "STEPS"
- Il est possible de faire bouger un dessin en changeant tous les points STEP.
- . Vous pouvez changer la taille et la position en changeant les points STEP
- . On me peut pas changer l'ordre des points STEP

Exécution :





CHANGEMENT DE LA COULEUR D'UN DESSIN

Fonction : Change les couleurs du dessin qui clignote Caractéristiques : I6 couleurs peuvent être sélectionnées Exécution :




RECOPIE



Fonction: Faire une copie à un autre endroit d'un dessin donné contenu dans un rectangle indiqué par une main pointeuse

Caractéristiques :

- . Vous pouvez faire autant de copies que vous désirez
- . Vous pouvez utiliser le crayon mentionné à la page précédente pour faire une révision de dessin désiré.
- Si vous changez la couleur et la taille du dessin, la copie le sera également.



FONCTIONS UTILES



Change la position des outils de dessin. La fonction et les caractéristiques sont identiques à celles décrites en page 43



Gommage d'un outil.

Caractéristiques : Vous ne pouvez pas utiliser un autre outil si cet:outil n'est pas affiché





Changement de couleur de fond

(voir page 42)



Changement de la couleur du cadre

Caractéristiques :

- . On peut utiliser I5 couleurs.
- . Le mau coin gauche est noir
- Le est transparent et peut être changé en noir si l'on ne spécifie pas une autre couleur





Changement de couleur de




(voir page 42)




Roulement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre "SCROLL"

- . Fait bouger le dessin sur l'écran en "SCROLL"
- . Vous pouvez inverser le sens en appuyant sur la barre d'espace
- . Vous pouvez arrêter le scrolling en deux endroits.

Voir schéma.



COMMENT FAIRE UNE "SAUVEGARDE"



SAUVEGARDE SUR DISQUE DU CONTENU DE LA BOITE A OUTILS

(Voir bas de la page 7I pour la manière d'obtenir l'affichage du Menu "Dessin", version "Sauvegarde")

Le lecteur de disquette utilisé est le lecteur DISK : A (Il n'y a pas de version 2 disquettes).

Vous pouvez utiliser les outils suivants :

	0.0000000000000000000000000000000000000		
Changement de lecteur de disquette du DRIVE A à B lorsqu'il existe un 2ème DRIVE (p. 83)		χĪ	Gommage du data sur un fichier (voir p.83)
Affichage de la liste du fichier (voir p.84)		á	Affichage de la page suivante de la liste du fichier (p.84)
Lecture des data après avoir gommé l'affichage (p.82)	K	L	Lit le data sans gommer les renseignements sur l'affichage (p.82)
Sauvegarde de la procedure de data (p.81)	7	C	Sauvegarde les data sur 1ºécran (p.8I)
Sauvegarde du Data BASIC (p.8I)	BA [¥] SIC	+4	Lecture des Data de la nouvelle procedure sans gommer les pro- cedures en cours (p.62)

CAS = K7

Vous pouvez utiliser les outils listés lorsque vous utilisez un lecteur de K7

Lecture des Data après avoir gommé l'affichage et les procé- dures (p.82)		Lecture des Data sans gommer les renseignements sur l'affichage (p.82)
Sauvegarde des data de procedure (p.81)		Sauvegarde les data sur 1'écran (p.81)
Sauvegarde du data BASIC (p.8I)	BA +	Lecture des data de la nouvel procedure sans avoir gommé les procédures en cours.(p.82
Vérifie si le data a été correc- tement sauvegardé (p.85)		RETOUR AUX OUTILS DU MENU "DESSIN"

LES OUTILS CLASSIFIES

Votre dessin est sauvegardé sur une cassette magnétique ou disquette souple sous forme de "data".

SAUVEGARDE



Sauvegarde les data de procedure (p.81)



Sauvegarde les data d'affichage (p.81)



Sauvegarde les data en BASIC

(p.8I)

LECTURE



Lecture des data après effaçage des procedures en cours et de l'affichage (p.82)



Lecture des data sans effaçage de 1ºécran (p.82)



Lecture des data de la nouvelle procedure sans effaçage des procedures en cours (p.82)

EN UTILISATION AVEC LECTEUR DE DISQUETTE



Changement du drive A et B s'il en existe deux (p.83)



Effaçage d'un fichier de data (p.83)



Affichage de la liste du fichier (p.84)



Affichage de la page suivante de la liste du fichier (p.84)

LECTEUR DE CASSETTE



Vérifie si les data ont été correctement chargés. (p.85)

Pour afficher le Menu "SAVE" (SAUVEGARDE), il faut appuyer sur

lorsque le Menu Dessin est affiché.

SAUVEGARDEZ VOS DESSINS

Vous avez intérêt à sauvegarder vos dessins, sans quoi ils seraient entièrement perdus.

Il existe 3 méthodes.

On utilise le terme "data" pour traduire "Données informatiques".

Il y a 3 classifications pous les "DATA".

Les "DATA" de procédure

- " d'affichage
- " en BASIC.

Data de procédure.



C'est la classification utile pour effectuer un dessin.
Tout ce que la mémoire ELFE a enregistré, y compris les
points "STEP" peut être rappelé pour révision. Il est
également facile de changer les Data de procédure
en Data d'affichage
ou en Data BASIC

Data d'affichage.



Il s'agit d'une méthode pour sauvégarder uniquement l'image qui a été dessinée sur l'écran. Les DATA de procédure n'ayant pas été sauvegardés, vous ne pouvez pas les reproduire et réviser cette image. Vous pouvez imprimer le dessin. Cette méthode sauvegarde la RAM video seulement. Il n'est pas possible de changer ces datas en autres formes de data.



Data BASIC

g 42° 55° .


Changement du la Data procedure en programme BASIC et sauvegarde du programme.

Le Data ainsi sauvegardé est comme tout autre programme de BASIC que vous avez écrit, Vous pouvez donc le réviser, le faire défiler ou y ajouter d'autres data. Vous pouvez également l'utiliser, par exemple, comme base pour écrire un jeu ou un autre programme. Par contre, vous ne pouvez pas lire le dessin sauvegardé en BASIC avec le programme "EDDY II".

N'oubliez pas de donner un nom à ce programme de façon à pouvoir le retrouver.


SAUVEGARDE DE DATA SUR UNE CASSETTE


- I) Vérifier que le lecteur de cassettes est bien branché.
- 2) Insérer la cassette et ré-embobiner.
- 3) Vérifier que le compteur est bien à 000.
- 4) Faire avancer jusqu'à environ 005 et arrêter la bande.
- 5) Afficher le programme de sauvegarde des outils. L'affichage sera :



 Choisissez le data à sauvegarder en utilisant l'un des outils figurant à droite.

Exemple : data de procedure





7. Composer le nom du fichier avec le clavier. Choisissez un nom. Exemple, si vous avez dessiné une voiture, vous pouvez utiliser "AUTO". Ce nom ne doit pas dépasser six lettres.

Exemple	:	FLAG E

Attendez avant d'appuyer sur RETURN


- Appuyez sur la touche rouge "RECORD" de votre lecteur de cassette.
- Appuyez sur la touche <u>RETURN</u> de votre MSX et le data sera transmis sur la bande magnétique.
- IO. Lorsque la sauvegarde sera terminée, le nom du fichier disparaîtra.
- II. Notez le numéro sur votre compteur.
- I2. Rembobinez votre cassette.
- I3. Vérifiez que le data a bien été enregistré (voir p.85)
- I4. Si le data n'a pas été correctement enregistré, augmenter le volume de votre lecteur de cassettes et recommencer l'opération de sauvegarde.

Pour interrompre la sauvegarde, il faut appuyer sur CTRL et STOP simultanément.

SAUVEGARDE DE DATA SUR UN DISQUE SOUPLE

- I. Vérifier que le lecteur de disquette est bien connecté.
- 2. Enclencher 1'interrupteur
- 3. Insérer un disque formatté dans le lecteur de disquettes
- 4. Afficher le programme de sauvegarde des outils (p.70)


Exemple :



 Choisissez le data à sauvegarder en utilisant l'un des outils figurant à droite

Exemple : data de procedure





6) Composer le nom du fichier sur le clavier Choisissez un nom. Exemple, si vous avez dessiné une voiture, vous pouvez utiliser "AUTO". Ce nom ne doit pas dépasser six lettres.

Exemple	:	F	FLAG			
			-:			

Appuyez sur | RETURN.

La lampe rouge sur le lecteur de disquette s'allumera et le data sera transmis sur la disquette.

 Lorsque la lampe s'éteindra, vérifier 1'affichage du nom du fichier. (voir p. 84)

LECTURE DE DATA SUR UN LECTEUR DE CASSETTE

- 1. Vérifier le bon branchement de l'appareil.
- 2. Insérez la cassette et rembobinez-la.
- 3. Remettre le compteur à zéro.
- Faire avancer la bande à une position juste avant le début du programme.
- 5. Envoyer le programme de Menu de Sauvegarde




6. Choisissez l'une des trois méthodes de procedure (p. 82)



"LOAD FILENAME" sera affiché.

Exemple



comme nom du fichier et appuyez sur RETURN

8. Lorsque vous appuyez sur PLAY, vous obtenez la lecture du programme. Lorsque le data est trouvé, vous obtenez "FOUND : FLAG". Vous pouvez afficher


Dans le cas où vous avez des difficultés de lecture, faites un deuxième essai avec plus de volume.

LECTURE DE DATA A PARTIR D'UN DISQUE SOUPLE

- 1) S'assurer que le lecteur de disquette est bien connecté.
- 2) Enclencher l'interrupteur.
- Insérer la disquette contenant le fichier dans le lecteur de disquette.
- 4) Afficher le programme des outils de sauvegarde



5) Afficher le nom de la liste du fichier. L'écran affichera :




6) Choisissez la méthode de lecture de data (voir p. 82)



"LOAD FILENAME ?" s'affichera sur l'espace prévu pour l'entrée du fichier

7) Indiquer le fichier avec la main pointeuse



8) Appuyer sur la touche rouge.

La lampe rouge du lecteur de disquette s'allumera et la lecture commencera.

9) Lorsque la lampe rouge s'éteint , revenez à l'affichage du Menu "DESSIN"

10 - 5

Le dessin sera reproduit à 1°écran.
Pour l'interrompre, il faut appuyer sur CTRL et STOP.

LECTURE AVEC LE BASIC

Le data qui a été sauvegardé utilisant le BASIC, peut seul être lu avec le BASIC.

Les fichiers BASIC ont les lettres "TXT" ajoutées après le nom du fichier.

SAUVEGARDE



SAUVEGARDE DES DATA DE PROCEDURE

Fonction: Sauvegarde les procedures et les points STEP qui sont mémorisés par la MEMOIRE ELFE

Caractéristiques :

- . Vous pouvez réviser le dessin lorsque vous le revoyez
- .Vous pouvez utiliser ces data pour faire des data BASIC
- .Les lettres "PRC" sont ajoutées sur le nom du fichier lorsque vous sauvegardez en data de procedure



SAUVEGARDE DU DATA D'AFFICHAGE

Fonction :.Il s'agit de la sauvegarde uniquement du dessin sur l'écran

.La sauvegarde est uniquement RAM VIDEO

.La révision n'est pas possible

.L'impression est possible

Les lettres "SCR" sont ajoutées sur le nom du fichier sur disquette



SAUVEGARDE DE DATA BASIC

Fonction: Change la procedure de data en programme BASIC et le sauvegarde.

Caractéristiques :

- . Exécution uniquement en BASIC
- . Le programme EDDY II ne peut pas lire ces data
- . Les lettres "TXT" viennent s'ajouter au nom du fichier.

LECTURE



LECTURE DE DATA

Fonction : Efface les dessins sur l'écran et les procedures mémorisées et lit les nouveaux data.



LECTURE DE DATA SANS EFFACAGE DE L'AFFICHAGE EN COURS

Fonction: N'efface pas le dessin sur l'écran. Lecture des nouveaux data après effaçage seulement des nouvelles procedures.



LECTURE DES NOUVELLES PROCEDURES DE DATA SANS EFFACAGE DES PROCEDURES COURANTES

Fonction : Combiner les datas de deux différentes procédures.

Caractéristiques : Le nouvelle procedure est ajoutée au data déjà mémorisé par la mémoire ELFE.

Cette fonction est utilisée pour combiner deux dessins ou plus.




EFFACER UN FICHIER

Fonction : Effacer un fichier qui n'est plus utile sur une disquette

Caractéristiques :

On ne peut plus rappeler un fichier effacé.

Exécution :





AFFICHAGE DE LA LISTE DES NOMS D'UN FICHIER

Fonction : Affiche la liste des noms d'un fichier

Caractéristiques :

S'il n'y a pas assez de place pour afficher tous les noms du fichier, utiliser ce signe pour passer à la page suivante.

Exécution :





AFFICHAGE DES PAGES SUIVANTES DE NOMS DE FICHIER

Fonction: Affiche la page suivante des noms d'un fichier qui se trouve sur l'écran.

Caractéristiques :

Vous ne pouvez pas utiliser cet outil si la liste des noms du fichier n'a pas été affichée sur l'écran.

Exécution :



SAUVEGARDE SUR CASSETTE



VERIFICATION

Fonction: Une comparaison est faite entre la cassette enregistrée avec le data dans la mémoire du MSX pour vérifier si ce data a été correctement enregistré. Il est utile de prendre l'habitude de toujours effectuer cette vérification.


Exécution : I) Rembobinage et

²⁾ □ → ▮ η

LOAD NON DU FICHIER ?

Appuyez sur RETURN

- 4) Appuyez sur PLAY
- 5) Lorsque le nom du programme est trouvé FOUND et nom du programme apparaît
- 6) Si le data a été bien sauvegardé, le nom s'efface
- Dans le cas contraire, un message ERROR !! apparaît.



Les procedures pour les dessins que vous avez faits sont sauvegardées dans les zones de mémoire.

	i		
8			